



# SINCRONIZACIÓN TERMINALES INALÁMBRICOS DECT DE SAGEM

Es tu momento. Es Vodafone.





## Grabación de un teléfono nuevo en una base:


Para grabar un nuevo teléfono en la base, es preciso:

- Colocar el teléfono en modo registro.
- Colocar la base en modo registro.

A continuación, se producirá el registro automáticamente (reconocimiento mutuo de base y teléfono, puede durar algunos segundos).

## Tome el teléfono que va a grabar:

En el navegador , pulse ▲ o ▼ hasta que aparezca la pantalla AJUSTES y pulse Validar .

Seleccione AJUST. AVANZ con las teclas ▲ o ▼ y pulse Validar .

Seleccione AJUSTES TEL. con las teclas ▲ o ▼ y pulse Validar .

Seleccione INSCRIPCIÓN con las teclas ▲ o ▼ y pulse Validar .

Pulse SÍ  para situar el teléfono en modo de inscripción.

El teléfono pasa al modo de inscripción.

**Importante: para sincronizar el segundo inalámbrico y los sucesivos, se deberá realizar la siguiente acción en la base del inalámbrico que está conectado a la Caja de Voz, no en la base del inalámbrico que estamos sincronizando.**

## En la base:

Ponga en modo apareamiento la base sobre la que desea conectar el microteléfono pulsando durante varios segundos el botón  de la base.

El piloto verde parpadea rápidamente, la base está en modo de registro.

Se inicia la grabación. El nuevo teléfono y su base se buscan entre sí. El registro puede llevar varios segundos.

Una vez registrado el teléfono, éste sale automáticamente del modo registro y le indica que ha finalizado la operación.



También puede poner la base en modo registro a partir de un teléfono ya inscrito, y seleccionando la función Registro en el menú Ajustes/Otros Ajustes/Gestión base.